



Супники Inoxtech SB-6000/ SB-6000S



Супники Inoxtech предназначены для поддержания в теплом виде первых блюд.

Изготовлены под напряжение 220 В мощностью 0,3 кВт.

Требования безопасности

Содержите устройство в чистоте. Регулярно протирайте наружную поверхность.

1. **ПОМНИТЕ!** При несоблюдении настоящих требований супник может стать источником повышенной электрической и пожарной опасности.
2. Не мойте супник, погружая его в воду. Следите за тем, чтобы вода не попадала на приборную вилку. При наличии воды на приборной вилке протрите ее сухой тканью и просушите.
3. Включенный аппарат ставьте на подставку из несгораемого материала на расстоянии не менее одного метра от легкозагорающих предметов.
4. Запрещается включать супник в сеть с установленными нестандартными предохранителями, неисправными розеткой и шнуром.
5. Не отсоединяйте от аппарата шнур, включенный в сеть.
6. Запрещается оставлять без присмотра супник, включенный в сеть.
7. Не прикасайтесь одновременно к включенному в сеть устройству и к элементам, соединенным с землей (детали водопровода, отопления и т. п.).
8. В случае течи супника в дне корпуса или перегорания электронагревателя супник необходимо отремонтировать в ремонтной мастерской.

Подготовка к работе, порядок работы

1. Если аппарат приобретен в холодное время года, его можно включать в сеть не раньше чем через 3 часа после пребывания его при комнатной температуре.
2. Промойте внутренние поверхности корпуса и крышки горячей водой и протрите наружную поверхность супника сухой мягкой тканью.
3. Наполните устройство супом до уровня, отстоящего на 40 мм от верхней кромки корпуса, закройте крышкой, и включите вилку шнура в розетку электросети.