



Инструкция по эксплуатации

Грилей роликовых

Модели HDG – 005, HDG – 007, HDG – 009, HDG – 011.

HDG – 005G, HDG – 007G, HDG – 009G.



Чтобы полностью использовать функции этого изделия и уменьшить ненужные повреждения, пожалуйста, читайте это руководство тщательно и держите его всегда под рукой.

Внимание!

Неправильная установка, регулирование и обслуживание могут повредить оборудование или привести к несчастному случаю.

Зона, в которой устанавливается прибор, не должна содержать легко возгораемых веществ.

Технические параметры:

Модель	Кол – во роликов	Кол – во термоконтролеров	Напряжение (В)	Мощность (кВ)	Габариты (Д*Г*В)мм
HDG - 005	5	2	220	0,96	590x250x420
HDG - 007	7	2	220	1,33	590x330x420
HDG - 009	9	2	220	1,69	590x400x420
HDG - 011	11	2	220	2,06	590x480x420

Установите прибор на ровной, устойчивой и сухой поверхности. При использовании, расстояние между двумя сторонами прибора и другими предметами должно быть не менее 10 см, а между задней частью прибора и стеной не менее 20 см. Напряжение в сети должно совпадать с напряжением, указанным на табличке прибора. Окружающая температура не должна быть выше 45°C.

Транспортировка и хранение

При транспортировке, с этим прибором необходимо обращаться аккуратно, избегая резких встряхиваний. Прибор должен храниться в хорошо вентилируемом помещении. Никогда не ставьте прибор вверх дном. Содержите прибор сухим и непыльным.

Установка

1. Установите и выставьте по уровню прибор на столе и смажьте немного обе стороны роликов пищевым маслом для более плавного вращения роликов.
2. Подключите гриль к электропитанию и нажмите на кнопку вращения роликов.
3. Температура может быть отрегулирована при необходимости, Чем больше номер на регуляторе, тем выше температура поверхности роликов.
4. Модель HDG – 005, HDG - 007, HDG – 009 и HDG - 011 имеют 2 термоконтроллера (2 зоны нагрева). Положите сосиски на ролики. В зависимости от количества сосисок, сосиски можно класть либо на все ролики либо на несколько.
5. Поверните термоконтроллер по часовой стрелке, чтобы отрегулировать температуру передних подогревающихся труб, другие ролики контролируются задним термоконтроллером.
6. Установите температуру ниже, чтобы поджаренные сосиски сохранялись теплыми.
7. Положите сосиски на поднос, который находится под роликами, чтобы содержать их теплыми

8. После использования отключите его от электропитания.

Очистка и обслуживание

1. Перед очисткой или обслуживанием прибора, обязательно отключайте его от электропитания.
2. Не используйте металлические инструменты при чистке роликов, так как на ролики нанесено антипригарное покрытие. Рекомендуется использовать деревянные или тканевые инструменты.
3. Пожалуйста, используйте тканевый материал, чтобы очистить ролики в конце работы. Очистка под струей воды запрещена, так как может произойти короткое замыкание или удар электрическим током.

Неисправности и решения

Неисправности	Проверка
Ролик не вращается	Подключен ли прибор к электропитанию. Есть ли напряжение в сети
Ролики не нагреваются	Подключен ли прибор к электропитанию. Есть ли напряжение в сети Включен ли регулятор на низкую температуру.

Если произошли другие неисправности, обратитесь за помощью в сервисный центр. Проверяйте периодически электрический кабель. В случае его повреждения, обратитесь к квалифицированному персоналу, чтобы заменить кабель.

Гарантийные обязательства

Гарантийный ремонт на товар сохраняется в течение гарантийного срока (12 месяцев) при предъявлении Покупателем документов подтверждающих покупку товара. Без правильно оформленной гарантии или при исправлениях в паспорте претензии к качеству не принимаются. Сервисный центр может отказать в гарантийном ремонте в случаях:

- наличия механических повреждений,
 - самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
 - выполнения ремонта сторонними организациями
- Транспортировка неисправного устройства с необходимыми документами в сервисный центр осуществляется за счет владельца. Гарантия не распространяется на устройства, вышедшие из строя в результате:
- случайных или умышленных повреждений, причиненных покупателем;
 - дефектов, вызванных стихийными бедствиями;
 - повреждений, вызванных проникновением в аппарат насекомых, влаги или агрессивных средств;
 - нарушений правил эксплуатации, указанных в инструкции;
 - неправильного подключения к электросети.

Гарантии не подлежат повреждения, которые возникли во время транспортировки, загрузки, разгрузки. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы и любые другие сменные элементы, имеющие естественный период работоспособности.

Завод - производитель не принимает претензий, если в течение гарантийного срока не проводилось сервисное обслуживание или проводилось лицами, не имеющими на это соответственного разрешения.