MISSOFTY

ПРИМЕЧАНИЕ:

Руководство по эксплуатации

Перед использованием машины, пожалуйста, внимательно прочтите это руководство. Пожалуйста, обратите внимание, что несоблюдение требований руководства освобождает производителя от какой-либо ответственности.Машина должна быть использована только по назначению, указанному в этом руководстве. Любое ненадлежащее использование машины аннулирует гарантийные условия.Машина не должна располагаться близко к взрывоопасным или пожароопасным предметам и должна быть установлена в соответствии с местными противопожарными и электрическими требованиями.

Устранение неисправностей

Нет электроснабжения: - Проверьте электропитание и электрическую вилку.

- Убедитесь, что машина включена.

Продукт не замораживается: - Убедитесь, что конденсатор чистый.

- Убедитесь, что рядом нет другого оборудования
- Убедитесь, что между машиной и стеной есть пространство для циркуляции воздуха

Шнек не движется или создает шум: - Неправильное минимальное количество сахара

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Соответствует европейским директивам 2002/95/EC, 2002/96/EC и 2003/108/EC, имеющим отношение к ограничению использования опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании и к утилизации отходов.

Символ зачеркнутый мусорный бак на колесах применительно к оборудованию или упаковке означает, что продукт должен находиться отдельно от других видов отходов в конце срока его эксплуатации. Раздельный сбор оборудования по окончании срока его эксплуатации должно быть организовано и выполнено производителем. Поэтому пользователь, который хочет утилизировать этот продукт, должен связаться с производителем и выполнить инструкции, приведенные в отношении раздельного сбора устаревшего оборудования. Правильный раздельный сбор и последующая обработка, очистка и экологически чистая утилизация отслужившего свой срок оборудования призвана предотвратить

http://torgoborud.com.ua/Oborudovanie-dlya-proizvodstva-morozhenogo.html
возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, а также облегчить повторное использование или переработку материалов, из которых изготовлено оборудование. Незаконная утилизация этого продукта владельцем повлечет за собой административные штрафы, предусмотренные действующим законодательством.

ОБЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ

Установите машину на ровной поверхности.
Оставьте минимум 25 см со всех сторон для циркуляции воздуха, чтобы избежать перегрева.
Оптимальный диапазон температуры в помещении: 25-32°C.

Это оборудование не предназначено для эксплуатации людьми (включая детей), имеющими физические, сенсорные или умственные недостатки, или не имеющими достаточный опыт и знания, только если они не были ознакомлены с инструкциями по использованию этого оборудования от человека, который несет ответственность за их безопасность.

Обратите внимание на напряжение. Убедитесь, что машина заземлена. Не подключайте несколько машин в одну розетку. Использование удлинителей не рекомендуется. В случае повреждения кабеля питания, пожалуйста, обратитесь в техническую службу или к квалифицированному специалисту.

Смешайте продукт в отдельном контейнере. Если ваш продукт жидкий концентрат или порошок для смешивания с водой, то разбавлять больше не следует. Чтобы избежать поломки лезвия скребка для льда, содержание сахара должно быть минимум 18%.

Перед заполнением контейнера продуктом отсоедините устройство от электросети. В чашу нельзя заливать только воду. Не заливайте горячую жидкость. Не заливайте продукт, если спираль собрана неправильно. Не превышайте минимальный или максимальный уровень продукта. Не запускайте машину без продукта в контейнере.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ОЧИСТКА

Перед тем, как вылить содержимое чаши, отключите питание.
Слейте продукт. Заполните чашу теплой водой. Дайте постоять 15 минут.

Во время работы в режиме «Мороженое» дисплей C показывает температуру продукта внутри контейнера (в градусах по Цельсию C°). Для регулирования рабочей температуры машины необходимо нажать кнопки D или E, чтобы увеличить (кнопка E) или уменьшить (кнопка D) рабочую температуру.

ФУНКЦИЯ «ОХЛАЖДЕНИЕ»

Для использования аппарата в качестве диспенсера прохладительных напитков:

1) нажмите главный выключатель питания A;
2) переведите переключатель «Мороженое / Охлаждение» в положение 2.

Дисплей D покажет пунктирную линию из трех черточек и через регулярные промежутки времени будет отображать значение температуры. Когда машина достигла установленной температуры охлаждения, электронное управление остановит систему охлаждения и мотор мешалки.

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ КРАНА

1. Для легкого демонтажа компонентов крана, пожалуйста, снимите крышку крана, вращая ее против часовой стрелки для разблокировки соединения.
2. После разблокировки крышки крана снимите ее.
3. Придерживайте крышку крана, чтобы не потерять пружину.
4. Высвободите штифт, фиксирующий ручку. Снимите ручку крана.

5. Аккуратно извлеките внутренности крана. Медленно поворачивайте их из стороны в сторону, чтобы сохранить на месте уплотнительные кольца.
6. Первой операцией по монтажу компонентов крана аппарата MISSOFTY является смазывание двух уплотнительных колец.
7. Вставьте внутренности в корпус крана, медленно нажимая и вращая из стороны в сторону. Это помогает смазать корпус и предотвратить износ уплотнительных колец.
8. Правильное положение внутренностей крана достигается тогда, когда стопорные ребра расположены вверх в открытой зоне корпуса крана.
9. Поставьте ручку крана на предназначенное место на корпусе крана.
10. Заблокируйте ручку крана при помощи штифта.
11. Подготовьте крышку крана, положив пружину внутрь крышки.
12. Поставьте крышку крана с пружиной так, чтобы пружина оказалась закреплена в крестообразной выемке корпуса крана.
13. Нажмите на крышку крана, чтобы индикатор положения находился вверху и совпадал с фиксирующими штифтами, расположенными на корпусе крана.
14. Поверните крышку по часовой стрелке до полного совмещения с тремя фиксирующими штифтами на корпусе крана.

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЧАШИ

1. Перед тем, как снять чашу, убедитесь, что машина выключена, а сама чаша полностью пуста. Поднимите чашу.
2. Перед демонтажем спирали убедитесь, что машина выключена, и вилка вынута из розетки.
3. Чтобы демонтировать спираль, освободите ее из крепления, а затем поднимите ее.
4. Чтобы снять прокладку чаши, достаточно потянуть ее вверх после демонтажа чаши и спирали.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ОЧИСТКА

Для правильного повторного монтажа очищенных деталей внимательно изучите руководство по эксплуатации. Придавите прокладку, чтобы она легла на место.
Нажмите на чашу так, чтобы прокладка легла на место.
Убедитесь, что ребра чаши попали в направляющие на корпусе аппарата.

http://torgoborud.com.ua/Oborudovanie-dlya-proizvodstva-morozhenogo.html

http://torgoborud.com.ua/Oborudovanie-dlya-proizvodstva-morozhenogo.html
Для правильного монтажа спирали нажмите на нее так, чтобы она была зафиксирована в центре, а затем поверните ее по часовой стрелке для блокировки.

ВНИМАНИЕ: после установки спирали в правильном положении не давите на нее и

никогда не проворачивайте вручную. Эта операция может нарушить работу мотора.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОЧИСТКА

ОЧИСТКА КОНДЕНСАТОРА

Снимите боковые панели. Очищайте конденсатор с помощью щетки каждую неделю.

Внимание! Грязный конденсатор может привести к повреждению компрессора.

ТАБЛИЧКА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

		MISSOFTY
Напряжение		100-115-220-230-240 В 50-60 Гц
Поглощаемая мощность		700 Вт
Чаша		5,50 л
Габариты	Д	230 мм
	Ш	530 мм
	В	700 мм
Вес нетто		30 кг
Газ		R 404a

http://torgoborud.com.ua/Oborudovanie-dlya-proizvodstva-morozhenogo.html