Model	Order no.
BALDUR S 400	323-1501
BALDUR S 900	323-1000
BALDUR S 902	323-1002
BALDUR S 903	323-1003
EMS 900	323-1007
ECO S 903	323-7003
ECO S 901 TOP	323-7006
ECO S 903	323-7004
ECO 2100 TN	323-7070
ECO 3100 TN	323-7071
ECO 4100 TN	323-7072
ECO PS 200	323-7100
ECO PS 300	323-7105
ECO PS 900	323-7005
ECO PS 903	323-70051
ECO PZ 903	323-70052
ECO 400 TNA	323-7200
ECO 600 TNA	323-7220
ECO 1200 TNA	323-7225
ECO 400 BTA	323-7205
ECO 600 BTA	323-7210
ECO 1200 BTA	323-7215
ECO 2100 BT	323-7077
ECO 3100 BT	323-7078
ECO 4100 BT	323-7079
VIVIA S 401	323-1502
VIVIA S TOP 2	323-10062
VIVIA S TOP 4	323-1009
VIVIA S 901	323-1006
VIVIA S 903	323-1004
GN 3100 TNS	323-10715
GN 3100 TNC	323-4050
GN 700 TN	323-1020
GN 1400 TN	323-1025
GN 70 TN	323-1022
GN 140 TN	323-1027
GN 350 TN	323-1019
GN 600 TNF	323-4055
GN 600 TV	323-1220
GN 120 TV	323-1225
GN 70 BTA	323-1012
GN 140 BTA	323-1017
GN 700 BT	323-1010
GN 1400 BT	323-1015

Model	Order no.
VRX 955	323-1029
VRX 1200	323-1030
VRX 1400	323-1037
VRX 1600	323-1035
VRX 1800	323-1040
VRX 2000	323-1045
VRX 1200/330	323-1130
VRX 1400/330	323-1135
VRX 1600/330	323-1137
VRX 1800/330	323-1140
VRX 2000/330	323-1145
PZ 4001	323-1510
PZ 9001	323-1515
PZ 1610	323-1091
PS 200 G	323-1101
PS 300 G	323-1106
FRAN 2-doors	323-1100
FRAN 3-doors	323-1105
SH 1500	323-1115
SH 2000	323-1120
SH 2500	323-1125
MARGA PZ 2610 TN	323-1092
G 420	323-4162
G 920	323-4165
D 420	323-4157
D 920	323-4160
HAJO 2100 BT	323-1077
HAJO 3100 BT	323-1078
HAJO 4100 BT	323-1079
KYLIA 2100 TN	323-1070
KYLIA 3100 TN	323-1071
KYLIA 4100 TN	323-1072
SNACK 2000 TN	323.4065
SNACK 3100 TN	323-4062
GIANNI PS 900	323-1005
GIANNI PS 903	323-10051

Инструкция по эксплуатации холодильного оборудования

Интернет-магазин ТоргОборуд - холодильное оборудование
http://torgoborud.com.ua/Holodilnoe-oborudovanie.html

Содержание

1. введение
2. Указания по технике безопасности
3. Нераспределенная права производителя и ответственность
4. Размещение прибора
4.1 Первичная очистка
4.2 Подключение к электросети
4.3 Подключение в канализацию
5. Технические характеристики
5.1 Шум и вибрация
6. Эксплуатация
6.1.1 Включение
6.1.2 Отображение температуры
6.1.3 Визуализация заданной температуры
6.1.4 Изменение заданной температуры
6.2 Хранение продуктов питания
6.3 Автоматическая разморозка
6.4 Ручное размораживание
6.5 Размораживание морозильника
7. Чистка и обслуживание
7.1 Очистка конденсатора
7.2 Период бездействия прибора
8. Поиск и устранение неисправностей и средства
8.1 Прибор не работает.
8.2 Требуемая температура не достигается.
8.3 Прибор пропускает воду.
8.4 Прибор недопустимо шумит.
9. Утилизация отходов
10. Декларация о соответствии

1. Введение

• Прибор был произведен и соответствует всем пожеланиям нашего клиента; Кроме того, он был механически и эстетически проверен в каждом аспекте перед отправкой. Для правильного использования прибора обратите внимание на следующее:

• Внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации, поскольку они содержат важную информацию для правильной и безопасной эксплуатации прибора.

• Желательно, чтобы инструкции по эксплуатации были всегда под рукой.

• Если вы передаете машину третьему лицу, данная инструкция по эксплуатации должна быть передана.

• Как только вы распаковали прибор, проверьте, все ли в исправном рабочем состоянии. Если онаружена поломка, не подключайте прибор как таковой, а сообщите своему сервисному центру.

Инструкция по эксплуатации холодильного оборудования
Продолжение "Введение"

• Прибор предназначен для охлаждения. Неправильное использование может привести к поломке и привести к потере гарантии.
• В случае неисправности, выньте вилку сетевого шнура из розетки и сообщите своему сервисному центру. Он будет осуществлять ремонт с оригинальными запасными частями.

2. Указания по технике безопасности

• Подключите устройство к установленной и заземленной розетке питания.
• Не подключайте другие прибор к этой розетке.
• Розетка должна быть легко доступна, так что бы вилка могла быть легко удалена в случае чрезвычайной ситуации.
• Будьте осторожны во время транспортировки или перемещения прибора.
• Для предотвращения возможного повреждения компрессора, транспортировать прибор в вертикальном положении. Если прибор был расположен горизонтально, подождите 5 часов до его активации.
• Все упаковочные изделия (пластиковые мешки, картон, пенопласт, гвозди и т.д.) не должны быть оставлены в недоступном для детей месте, в том, что они являются потенциальными источниками опасности.
• Если нужно вытянуть вилку из розетки, всегда тяните за вилку и никогда за кабель.
• Кабель не должен соприкасаться с водой или горячими частями.
• Не прикасайтесь к кабелю и вилке влажными или мокрыми руками.
• Регулярно проверяйте кабель. Если он поврежден, он должен быть заменен специалистом.
• Перед чисткой или ремонтом выньте вилку сетевого шнура из розетки. Не используйте мокрую тряпку (только влажная),по давлением струю воды.
• Не закрывайте воздухозаборные отверстия и.Они должны быть очищены от времени, потому что грязь и пыль могут перекрывать щели.
• Ремонт разрешается проводить только квалифицированным специалистом с использованием оригинальных запасных частей.
• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор.
• После отключения питания или отсоединения прибора всегда ждите не менее 5 минут, прежде чем включить вилку в розетку.
• Если вы не хотите использовать прибор в течение длительного времени, то выньте вилку сетевого шнура из розетки, очистите прибор и покрыть его воздухопроницаемым материалом.

3. Нераспределенные права производителя и ответственность

Производитель не может нести ответственность за ущерб, причиненный физическим лицами если:

- Невыполнение этих инструкций.
- Неправильная установка и размещение прибора
- Необоснованное или противоправное использование неподготовленным персоналом
- Поломка прибора или ремонта неквалифицированным персоналом
- Использование запасных частей, которые не оригинальны
- Исключительные случаи

Инструкция по эксплуатации холодильного оборудования

4. Размещение прибора
• Установите прибор на устойчивую, сухую и ровную поверхность.
• Убедитесь, что в вашем конкретном случае пространство предлагает достаточно места для правильной эксплуатации и технического обслуживания.
• Осторожно снимите упаковочный материал (дерево, картон, твердые защитные уголки и т.д.)
• Расстояние от обеих сторон и задней части прибора к стене должно быть не менее 10 см.
• Храните прибор вдали от прямых солнечных лучей или других источников тепла, чтобы обеспечить правильную температуру
• Прибор должен быть подключен к правильно установленной розетке (230V/50Hz/1Ph). Не используйте адаптер.
• В случае, если прибор был расположен горизонтально, подождите 5 часов до его активации.
4.1 Первичная очистка
Перед использованием все части прибора должны быть очищены.
• Очистите прибор снаружи с помощью влажной ткани и внутри моющим средством. Используйте мало воды.
• Не используйте сильно концентрированные моющие средства и ни при каких обстоятельствах губок из шерсти или стали.
• Прибор нельзя обливали водой, только пароочиститель.
• Протрите прибор мягкой сухой тканью.
4.2 Подключение к электросети
• Перед подключением прибора к заземленной розетке, убедитесь, что тип питания, который указан на табличке соответствует вашей сети.
• Также проверьте кабель. Если он поврежден, он должен быть заменен профессионалом.
• Не используйте адаптеры и пробки сокращения. Пожалуйста, соблюдайте местные правила.
4.3 Подключение к стоку
• Сток талой воды автоматически подключен во всех моделях со встроенным холодильным агрегатом.
5. Технические характеристики
5.1 Шум и вибрация
• Уровень шума прибора, оснащен герметичной конденсацией не exceed 70 дБ, поэтому нет необходимости обеспечивать звукоизоляцию.
• При нормальных условиях прибор не генерирует вибрации, которые влияют на окружение.

5.2 Возможные обычаи

Холодильные приборы предназначены для охлаждения и продажи напитков, салатов, фруктов, растительным столов и холодной еды. Они не могут быть использованы для хранения лекарств. Оптимальные условия эксплуатации при температуре окружающего воздуха от 10 ° C до 35 ° C и относительной влажности 30% до 55%.

6. Эксплуатация

Приборы оснащены включения / выключения и электронным термостатом.

6.1.1 Включение

Нажмите переключатель рокер, чтобы включить прибор. Переключатель загорится, и на дисплее отобразится текущая внутренняя температура прибора.

6.1.2 Отображение температуры

Во время нормальной работы, дисплей показывает текущую температуру.

6.1.3 Визуализация заданной температуры

• Нажмите и отпустите клавишу SET. Заданная температура отобразиться на дисплее (установки).

• Нажмите еще раз клавишу SET или подождите 5 секунд, чтобы прибор показал комнатную температуру на дисплее.

6.1.4 Изменение заданной температуры

1. Нажмите кнопку SET в течение более 2 секунд, чтобы изменить значение установки.
2. Величина установки будет отображаться и светодиод начнет мигать.
3. Чтобы изменить Установку, нажмите стрелки ▼ или ▲ в течение 10 секунд.
4. Чтобы запомнить новое значение установки нажмите клавишу SET снова или подождите 10 секунд.

6.2 Хранение продуктов питания

Для того чтобы получить лучшее функционирование прибора необходимо соблюдать следующие инструкции:

• Поместите товар только после достижения желаемой рабочей температуры, заданную на цифровом дисплее.

• Не ставьте горячую пищу или горячих жидкостей или не упакованую пищу в прибор.

• ВАЖНО: Не кладите ничего на дно прибора и не перегружайте прибор, потому что иначе циркуляция воздуха будет находится под угрозой.

• Избегайте частых или продолжительных открываний двери.

6.3 Автоматическая разморозка

Электронная система управления автоматически размораживает 4 раза в течение 24 часов. Примечание: Это не относится к морозильникам. Таймер включается в момент начальной мощности.

6.4 Ручное размораживание

Для ручного размораживания, нажмите кнопку DEF или символ для таяния снега (около 2секунд). Прибор начнет автоматическую оттайку сразу, а следующее размораживания состоится через 6 часов. Во время цикла размораживания символ (DEF) для таяния снега загорается. Сток воды при размораживании будет сделано автоматически.

6.5 Размораживания морозильников

В морозильных камерах только испаритель оттаивает. Это происходит как можно скорее с помощью дополнительного нагрева, и, если это необходимо. Тем не менее, следует, морозильник должен быть разморожен полностью, то выключить прибор. После размораживания включите питание снова. При необходимости конденсат в нижней части устройства могут быть собраны в маленький шар. Остальные вытереть тряпкой.

7.Уборка и содержание

• Устройство следует чистить по гигиеническим и функциональным причинам раз в неделю. Следуйте инструкциям в разделе 4.1 (начальная очистки). Перед чисткой вилку следует вынимать из розетки. Стекла могут быть очищены с моющим средством для окон.

7.1 Очистка конденсатора

По функциональным причинам конденсатор следует регулярно чистить (в зависимости от степени загрязнения).

• Перед чисткой выключите прибор и выньте вилку.

• Очистите конденсатор, удалив пыль, скопившуюся на поверхности щеткой и пылесосом.

• Конденсатор расположен в разных местах в зависимости от устройства.

• Для приборов, которые имеют крышку перед конденсатором, это должны быть удалены перед очисткой. Чтобы сделать это, ослабив винты и открытия кожуха. Если фильтр находится за крышкой, это также должны быть очищены.

• Для больших холодильников и морозильников, конденсатор выше прибора. Для очистки вам нужен лестница.

• Для холодильников и морозильного столов является конденсатор рядом с камерой охлаждения, и находится за дверью. Вы можете открыть эту дверь с поставляемым ключом .

7.2 Период бездействия прибора

Если вы не хотите использовать прибор в течение более длительного времени, то выполните следующие действия:

• Выключите прибор.
• Выньте вилку сетевого шнура из розетки.
• Удалите все тщательно.
• Накройте прибор воздухопроницаемым материалом.

8. Устранение неполадок и средства

Часто неисправность в приборе происходит из-за простых причин, которые могут быть легко устранены без обращения к специалисту. Поэтому выполнить следующие элементы управления:

8.1 Прибор не работает.

• Убедитесь, что вилка была правильно вставлена в розетку.
• Проверьте кабель. Если он поврежден, он должен быть заменен профессионалом.

8.2 Требуемая температура не достигается.

Убедитесь, что:

• Переключатель включен.
• Температура установлена правильно.
• Прибор не является ни в фазе размораживания, ни в период после размораживания.
• Испаритель не покрытый инеем.
• Конденсатор не блокируется пылью.
• Прибор не находится рядом с источниками тепла, или максимальная температура окружающей среды была превышена.
• Устройство конденсатора вентилируема достаточно.
• Хранящая продукция или другие предметы не препятствуют надлежащего закрытия дверей и ящиков.
• Прибор не перегружен, загружается с горячей едой, или загружен таким образом, что предотвращает правильную циркуляцию воздуха.

8.3 Прибор пропускает воду.

Убедитесь, что:

• выпускные отверстия не заблокированы.
• Прибор был выровнен.

8.4 Недопустимо шумно.

Убедитесь, что:

• Болты и винты подтянуть.
• Прибор правильно в вертикальном положении.

9. Waste disposal

For the disposal of the appliance please consider and act according to the national and local rules and regulations.

10.
Декларация соответствия

Прибор соответствует действующим стандартам и директивам ЕС.
Это мы подтверждаем в Декларации о нормативном confomity.
При необходимости мы будем рады послать вам соответствующую Декларацию о confomity.

Интернет-магазин ТоргОборуд
http://torgoborud.com.ua/