

Благодарим Вас за покупку!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем приступить к эксплуатации, обязательно ознакомьтесь с данным паспортом.

Выполняя все указания, изложенные в паспорте, Вы продлите срок эксплуатации оборудования и получите наиболее качественный продукт.



torgoborud.com.ua

ПАСПОРТ

**ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ**

ПЕ-2

ПЕ-4

ПЕ-6

ПЕ-4КР

ПЕ-6КР

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Плита предназначена для приготовления блюд методом термической обработки.
 1.2 Плита соответствует требованиям ТУ У29.5-25288344.006-2001.
 1.3 При эксплуатации плиты необходимо дополнительно руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок».
 1.4 В конструкцию изделия могут быть внесены незначительные усовершенствования, которые не отражены в настоящем паспорте.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	ПЕ-2	ПЕ-4	ПЕ-6	ПЕ-4КР	ПЕ-6КР
Напряжение, В	380	380	380	380	380
Потребляемая мощность, кВт	6	12	18	10,5	16
Количество конфорок, шт	2	4	6	4	6
Габаритные размеры, мм.					
Длина	720	830	1400	830	1400
Ширина	600	680	775	680	775
высота	850	850	850	850	850
Масса, кг	70	98	145	47	110
Приобретаемое изделие (отметка)					


3. УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 3.1 Плита (рис.1) состоит из корпуса (1), конфорок (2), панели управления (3) и подставки с полкой (4). Под панелью управления предусмотрен выдвигающийся поддон (5) для удаления пролитых остатков и санитарной обработки верхней части плиты.
 3.2 Включение конфорок плиты производится переключателями на панели управления (3). Предусмотрено ступенчатое регулирование мощности нагревательных элементов (рис.2), режимы работы которого отражены в табл.



Рис. 1 Плита ПЕ-4

1 – корпус; 2 – конфорки; 3 - панель управления; 4 – подставка с полкой; 5- поддон



Положение ТПКП	Режим работы конфорки (ТЭНов духовки)
0	Выключено
I	25% от номинальной мощности
II	50% от номинальной мощности
III	100% номинальной мощности

Рис. 2. Работа переключателя конфорок (ТЭНов духовки).

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ НОРМ САНИТАРИИ.

- 4.1 **ВНИМАНИЕ!** Параметры Вашей электросети должны соответствовать мощности изделия.
 Изделие сконструировано для подключения к сети переменного тока с заземленным (третьим) защитным проводом. В целях Вашей безопасности подключайте изделие только к электросети с защитным заземлением. Если Ваша розетка не оборудована защитным заземлением, обратитесь к квалифицированному специалисту.
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К СЕТИ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВОЗМОЖНО ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!
- 4.2 **ВНИМАНИЕ! БОЛЬШОЙ ТОК УТЕЧКИ.** Перед включением к сети питания проверить надежность подключения к контуру защитного заземления.
 4.3 При подключении изделия к сети питания необходимо предусмотреть устройство отсоединения от источника питания с зазором между контактами не менее 3 мм
 4.4 Не переделывайте штепсельную вилку и не используйте переходные устройства.
 4.5 Не допускайте попадания влаги на токоведущие части изделия. Категорически запрещается мыть изделие под струей воды.
 4.6 Включение и отключение штепсельной вилки производить только при «0» положении пакетного переключателя и отключенных нагревательных элементах изделия. При нарушении этого требования возможно дуговое перекрытие контактов вилки или получение травмы работником.
 4.7 Замену сетевого шнура осуществлять в сервисной службе производителя.
 4.8 **Обязательно!** В целях соблюдения норм противопожарной безопасности должен быть установлен автоматический выключатель и находится рядом с оборудованием в легкодоступном месте.
 4.9 Запрещается:
 ⇒ эксплуатировать установку без заземления;
 ⇒ оставлять включенную без присмотра;
 ⇒ производить ремонт и чистку под напряжением;
 ⇒ прикасаться к горячим поверхностям прибора;
 ⇒ допускать детей к работе на установке;

Внимание! Не допускаются остатки масла в поддоне(5) – это может привести к возгоранию!

Рекомендуется в поддон засыпать любой не воспламеняющийся гигроскопический материал (песок, соль) – это облегчит чистку поддона.

5. комплектация

1. Плита.
2. Паспорт.
3. Упаковка.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1 Гарантийный срок работы установки -12 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока неисправности, возникшие по вине изготовителя, устраняются за его счет. На термостойкую лампочку подсветки и стекло гарантия не распространяется. Гарантийная мастерская находится по адресу: г. Киев, ул. Гарматная, 6. Телефон сервисной службы: (044) 244-91-27, 067-323-44-64.
- 6.2 Доставка изделия в гарантийную мастерскую осуществляется потребителем и за его счет.
- 6.3 Составляющие подключения изделия к электросети – провод ПВС 5х4 , вилка ВП 16А/5 ЗР+N+Р, гнездо ГС 16А/5 ЗР+N+РЕ, в комплект поставки не входят.
- 6.4 Претензии не принимаются:
- ⇒ на некомплектность и механические повреждения установки после ее продажи;
 - ⇒ на залитые водой или другой жидкостью конфорки.
 - ⇒ при нарушении правил эксплуатации, указанных в настоящем паспорте;
 - ⇒ при ремонте установки потребителем.

пе

7. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ.

Установка № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____